

UTBYTE KLAFFBESLAG FLOW

S MONTERINGSANVISNING

GB ASSEMBLY INSTRUCTION



FLOW ÖVERSKÅP

UTBYTE KLAFFBESLAG

NR: 508160

MONTERINGSINSTRUKTION

1. Ta bort det gamla klaffbeslaget genom att skruva bort fästen i sida och på lucka.
2. Lossa luckans gångjärn från fästplattorna på stommen.
3. Förborra hålen med $\varnothing 2$ mm och djup 10 mm i luckan – se placering på ritning.
4. Borra vänster insida enligt ritning med $\varnothing 5$ mm borr och djup 13 mm – se placering på ritning.
5. Häng fast luckan på stommen igen.
6. Spänn fast klaffbeslaget i fästet på luckan och styr sedan in klaffbeslaget i fästet på sidan. Klaffbeslaget viks inåt vid stängning.
7. Önskas eventuell justering av klaffbeslagets motståndskraft – se ritning Justering av klaffluckor.

JUSTERING AV KLAFFLUCKOR

